BOCCHO®

Instrukcja montażu i użytkowania

SAMOPRZYLEPNE PŁYTKI I DESKI WINYLOWE

Instrukcja określa warunki zastosowania podłogi, sposób przygotowania podłoża, kolejność prac montażowych oraz zasady czyszczenia i gwarancji. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego, nieprofesjonalnego użytkowania w budynkach mieszkalnych.

01. Warunki montażu.Nie wolno układać podłogi:

- na werandach ani w pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej 15°C;

- na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym ani na podłogach ogrzewanych do temperatury przekraczającej 28°C;

- na podłożach popękanych, nasiąkniętych wodą oraz na nierównych podłożach z płyt OSB.

W czasie upałów zaleca się osłanianie okien i świetlików dachowych, aby ograniczyć nadmierne zmiany wymiarów materiału. Nie zaleca się dokładania żadnego podkładu. Dodatkowe kwestie techniczne należy skonsultować ze specjalistą.

Warunki montażu.Nie wolno układać podłogi:

- na werandach ani w pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej 15°C;

- na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym ani na podłogach ogrzewanych do temperatury przekraczającej 28°C;

- na podłożach popękanych, nasiąkniętych wodą oraz na nierównych podłożach z płyt OSB.

W czasie upałów zaleca się osłanianie okien i świetlików dachowych, aby ograniczyć nadmierne zmiany wymiarów materiału. Nie zaleca się dokładania żadnego podkładu. Dodatkowe kwestie techniczne należy skonsultować ze specjalistą.

Wodne ogrzewanie podłogowe

Temperatura powierzchni podłogi musi w każdym miejscu pozostawać poniżej 28°C. Należy zachować wymagany czas schnięcia podłoża. Instalacja grzewcza musi działać na 4 tygodnie przed ułożeniem materiału.

Ogrzewanie należy wyłączyć co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac obejmujących przygotowanie podłoża i montaż. Ponowne uruchomienie jest możliwe po upływie 48 godzin od ułożenia podłogi.

Układy odwracalne, służące również do chłodzenia, nie są zalecane ze względu na ryzyko skraplania wilgoci pod materiałem. To samo zagrożenie wskazano dla ogrzewania elektrycznego, którego zastosowanie jest wykluczone powyżej.

Przygotowanie materiału i narzędzi

Sprawdź numery partii produkcyjnej na wszystkich opakowaniach.
Muszą być jednakowe, ponieważ materiał z różnych partii może wykazywać różnice.

Co najmniej 24 godziny przed montażem wyjmij elementy z opakowań i ułóż je warstwą dekoracyjną do góry. Utrzymuj temperaturę przewidzianą dla montażu, czyli 15–25°C. Przygotuj nóż, miarę, rękawice oraz poziomicę.

BOCCHO® reserves the right to improve
the specification of all products without prior notification.
Orders are subject to BOCCHO®
terms and conditions of sale.

BOCCHO®

Instrukcja montażu i użytkowania

SAMOPRZYLEPNE PŁYTKI I DESKI WINYLOWE

02. Ocena i przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być w dobrym stanie, czyste, gładkie, płaskie, suche i wolne od podsiąkającej wilgoci. Musi mieć normalną porowatość, być pozbawione pęknięć, odpadów i śladów farby, a także dokładnie odtłuszczone i odkurzone. Jeżeli spełnia wszystkie te warunki, można przejść bezpośrednio do przygotowania materiału i montażu.

Opisane poniżej gruntowanie wykonuje się gruntem do samoprzylepnych płytek i desek winylowych. Podczas przygotowywania podłoża przestrzegaj instrukcji producentów gruntów i zapraw oraz wskazanych czasów schnięcia. W razie potrzeby zastosuj specjalny grunt do samoprzylepnych płytek i desek, aby zwiększyć ich przyczepność.

Istniejące wykładziny elastyczne i panele laminowane
Montaż bezpośrednio na istniejącej okładzinie elastycznej, np. PVC, jest możliwy tylko wtedy, gdy jest ona zwarta, twarda, idealnie gładka i przyklejona bezpośrednio do podłoża, jak jednolite płytki winylowe. Najpierw odkurz powierzchnię, umyj ją neutralnym detergentem i usuń tłuszcz, wosk oraz inne zabrudzenia. Obficie spłucz czystą wodą, a następnie obowiązkowo zagruntuj.

Nieprzyklejone wykładziny elastyczne oraz panele laminowane trzeba usunąć razem z ewentualnym podkładem. Oczyść pozostałości, tak aby uzyskać powierzchnię gładką, czystą i suchą. W razie potrzeby wyrównaj ją masą samopoziomującą. Przeszlifuj, dokładnie odkurz i zastosuj grunt poprawiający przyczepność.

Jastrych i beton
Na jastrychu zeszlifuj pozostałości zaczynu, starannie usuń pył i zagruntuj powierzchnię, aby zwiększyć przyczepność. Podłoże betonowe, jeśli wymaga wyrównania, pokryj masą samopoziomującą, następnie przeszlifuj, dokładnie odkurz i zagruntuj.

Istniejąca posadzka z płytek
Napraw uszkodzone płytki, oczyść posadzkę i usuń pył. Zlikwiduj pozostałości farby, gipsu, tłuszczu i podobnych zanieczyszczeń. Wylewką samopoziomującą wyrównaj fugi, szczeliny oraz pozostałe nierówności. Na koniec przeszlifuj i wygładź powierzchnię, po czym nałóż grunt.

Parkiet mozaikowy i pozostałe podłogi drewniane
Twardy parkiet mozaikowy można pozostawić, jeśli jest dobrze związany z podłożem, gładki, płaski i bez spoin. Przed montażem wypoleruj go i zagruntuj.

W przypadku innego parkietu zawsze sprawdź dostęp powietrza od spodu oraz stabilność konstrukcji. W razie potrzeby wykonaj wzmocnienia. Dopuszczalne jest użycie masy naprawczej albo wykonanie dodatkowego podłoża ze sklejki wodoodpornej.

Płyty sklejki z połączeniem na pióro i wpust sklej na krawędziach. Zamocuj je śrubami ze stali nierdzewnej lub podobnymi, rozmieszczonymi co 15–30 cm, zależnie od podparcia. Długość śrub powinna być równa grubości płyty pomnożonej przez 2,5. Wypełnij spoiny masą odpowiednią do warunków montażu, wypoleruj, odkurz i zagruntuj powierzchnię.

Ważne: Nie dopuszcza się bezpośredniego układania materiału na deskach ani innych płytach budowlanych

BOCCHO® reserves the right to improve
the specification of all products without prior notification.
Orders are subject to BOCCHO®
terms and conditions of sale.

BOCCHO®

Instrukcja montażu i użytkowania

SAMOPRZYLEPNE PŁYTKI I DESKI WINYLOWE

03. Układanie i dopasowanie elementów

1. Wyznacz środek pomieszczenia i poprowadź przez niego dwie prostopadłe osie. Powstaną cztery części, które posłużą jako odniesienie podczas układania.

2. Zdejmij folię ochronną z pierwszego elementu. Ustaw go w jednym z kątów prostych przy przecięciu osi. Mocno dociśnij do podłoża, prowadząc nacisk od środka ku krawędziom.

3. Dokładaj kolejne elementy krawędź do krawędzi, aż dojdziesz do ściany. Na całym obwodzie pomieszczenia zachowaj odstęp 1–2 mm między podłogą a ścianami.

4. Wróć do środka i dokończ ten sam rząd w przeciwnym kierunku. Następnie układaj kolejne rzędy w taki sam sposób. Drugi rząd przesuń o 1/3 albo 1/2 długości płytki lub deski, zachowując odniesienie do pierwszego rzędu.

Początek w środku pomieszczenia



Przesunięcie drugiego rzędu



1/3 lub 1/2 długości elementu

Docinanie przy prostej krawędzi
Do wyznaczenia cięcia użyj dwóch elementów. Płytkę lub deskę A połóż dokładnie na ostatnim ułożonym elemencie. Na niej umieść element B i dosuń go do ściany. Jego krawędź posłuży jako liniał wyznaczający linię nacięcia elementu A. Wykonaj nacięcie, a następnie kilkakrotnie zegnij materiał, aby ułatwić oddzielenie części. Dopasowany element A zamontuj przy ścianie, zachowując wymagany odstęp obwodowy.

Dopasowanie nieregularnego kształtu
Przygotuj papierowy szablon: narysuj potrzebny kształt i wytnij go. Przenieś obrys na płytkę lub deskę, natnij nożem, po czym kilkakrotnie zegnij materiał za pomocą szczypiec. Umieść docięty element w docelowym miejscu.

Wykończenie i wymiana pojedynczego elementu
W łazienkach i sanitariatach uszczelnij cały obwód podłogi poliuretanową masą uszczelniającą, aby uzyskać szczelne połączenie. Klej, który wydostanie się na wierzch, usuń ściereczką zwilżoną alkoholem przemysłowym.

Aby wymienić przyklejoną płytkę lub deskę, przetnij ją przecinarką wzdłuż obu przekątnych. Ogrzej suszarką do włosów, aż materiał stanie się bardziej elastyczny. Usuń wycięte fragmenty, a następnie przyklej nowy element.

BOCCHO® reserves the right to improve the specification of all products without prior notification.
Orders are subject to BOCCHO® terms and conditions of sale.

BOCCHO®

Instrukcja montażu i użytkowania

SAMOPRZYLEPNE PŁYTKI I DESKI WINYLOWE

04. Użytkowanie i pielęgnacja

Pod nogami mebli i innymi ciężkimi przedmiotami stosuj podkładki ochronne z tworzywa sztucznego albo filcu. Chroń podłogę przed źródłami ciepła i podmuchami gorącego powietrza. Nie używaj wykładzin ani dywanów z gumowym spodem.

Do bieżącego sprzątania używaj odkurzacza lub wilgotnego mopa. Myj podłogę zwykłym detergentem bez składników ściernych.

Usuwanie plam

Do trudnych zabrudzeń można zastosować rozcieńczony wybielacz w płynie, benzynę lakową, alkohol albo sok z cytryny. Sposób postępowania zależy od rodzaju plamy.

Rodzaj zabrudzenia	Sposób czyszczenia
Tusz, pomidory, musztarda, krew, buraki	Nanieś rozcieńczony wybielacz w płynie i pozostaw na kilka minut. Nie pocieraj. Spłucz obficie wodą.
Rdza	Zastosuj odrdzewiacz przeznaczony do tkanin, a następnie spłucz dużą ilością wody.
Tłuszcz, ślady długopisów i pisaków	Delikatnie przetrzyj ściereczką nasączoną benzyną lakową. Po czyszczeniu spłucz dużą ilością wody.

Środki niedopuszczalne:

Nie używaj acetonu ani rozpuszczalników chlorowanych, takich jak trichloroeten. Nie pokrywaj podłogi woskiem ani lakierem.

Powstawanie szczelin między płytkami lub deskami może towarzyszyć naturalnemu starzeniu się materiału i nie wymaga naprawy.

05. Zasady gwarancji

Gwarancja na wady produkcyjne obowiązuje od dnia zakupu. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć w sklepie lub innym miejscu zakupu, przedstawiając odpowiedni dowód zakupu.

Ochrona obejmuje pogorszenie stanu produktu wykraczające poza normalne zużycie, pod warunkiem że podłogę ułożono i pielęgnowano zgodnie z instrukcją, a użytkowanie odbywa się wyłącznie w prywatnych lokalach mieszkalnych i nie ma charakteru profesjonalnego. Montaż na podkładzie nie jest objęty gwarancją.

Elementy uznane za wadliwe podlegają wymianie na płytki lub deski o równorzędnej albo podobnej jakości, z oferty dostępnej w chwili zgłoszenia roszczenia.

Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia, szkód wywołanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub zalaniem, a także skutków błędów, zaniedbań oraz nadmiernego bądź niewłaściwego użytkowania. Wyłączenia dotyczą w szczególności nieprawidłowego przygotowania podłoża i montażu, niewłaściwej pielęgnacji, uderzeń, upadku przedmiotów, zarysowań przy przesuwaniu, przypaleń i trwałych plam. Postanowienia gwarancji stosuje się z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych o gwarancjach wymaganych od producentów tego rodzaju produktów.

BOCCHO® reserves the right to improve the specification of all products without prior notification.

Orders are subject to BOCCHO® terms and conditions of sale.